Einstellanweisung OLKT-40-GUKI-ST4



Teach Schaltabstand:

- Gerät mit 24VDC versorgen (grüne LED leuchtet)
- Objekt auf den Abstand bringen bei dem der Verstärker schalten soll
- die Taste TEACH f
 ür 2 Sekunden dr
 ücken, gelbe LED erlischt und zeigt Dauerlicht wenn der Schaltpunkt eingelernt ist

Teach Schaltausgang:

 Mit der Taste MODE kann der Schaltausgang zwischen NO und NC umgeschaltet werden, dazu die Taste MODE 3 Sekunden drücken, gelbe LED erlischt und schaltet dann auf Dauerlicht

